使用说明书

无印良品

不正确的使用可能会导致事故。

本商品为家庭用产品。

氧化锆涂膜加工烹饪用具

オモテ 正面 折線 折線 取扱説明書 無印良品 ジルコニア両面塗装調理器具 この商品はご家庭で使用するための物です。 ご使用の際には取扱説明書をよくお読みください。 请在使用前仔细阅读本使用说明书。 不適切な取り扱いは事故につながります。 取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管して 请在阅读后妥善保管本使用说明书。 おいてください。 电磁产品 可用于煤气灶 株式会社 良品計画 折線.

ウラ 背面

・ガスコンロでご使用ください。

・この製品は家庭での調理用具ですが、電磁調理器(エクッキ ングヒーター)でのご使用はできません。

### 【ご使用前の準備】

・最初に使用する時は、食器用洗剤で充分に洗い、よくすすい

(\*塩素系漂白剤は使用しないでください。)

・取っ手の取り付けに破損やガタツキがないか安全を確認して から使用してください。

### 【ご使用上の注意】

調理中は鍋のそばから離れないでください。特に油を多く使用 する際は引火にご注意ください。

・中火でご使用ください。強火で使用した場合、ジルコニア塗膜

を傷めてしまいます。 炎が底面からはみ出さないよう火力の調節をしてください。炎 が大きいと取っ手が熱くなりやけどや破損につながります。

・ふきこぼれ防止のため、縁まで水等を満たさず、調理に応じた 適正容量以下でご使用ください。ふきこぼれは、ガスの火が消 えたり、調理器具の故障の原因になります。

## 热源

请置于煤气炉上使用。

虽然本品是家庭用产品,但不能在电磁产品(IH烹调电炉)上使用。

#### 使用前的准备

首次使用前,请先用餐具专用洗涤剂充分清洗后用清水漂洗干净。

请勿使用含氯的漂白剂。

请确认安装把手处没有破损和空隙,确保安全后再使用。

### 使用注意事项

烹饪中请勿离开。特别当大量使用油时请注意引火的危险性。

请调至中火档使用。如果采用大火,会损坏氧化锆涂层。

请调整火力大小不要让火焰从底部窜出。如果火焰过猛,可能 会使把手发烫导致烧伤或破损

为了防止溢出,请不要将水加满至锅的边缘,根据烹饪需要 以适合的容量进行使用。溢出会熄灭炉火或导致烹饪用具的

・樹脂製の取っ手の場合、洗う際に取っ手の内部に水が入る 場合があります。水が入ったまま加熱すると、水抜き穴から蒸 気が噴き出してやけどの恐れがあります。洗った後は水抜き穴 から水を抜いてください。

・隣接するコンロの炎や隣の調理器具の取っ手が当らないょう 十分にご注意ください。

・鍋はコンロの中央部に載せて安定した状態でご使用ください。 ・空焚きをしないで下さい。ジルコニア 塗膜が損傷したり、鍋や 取っ手が破損し、火災ややけどの原因になります。

急激な衝撃を与えたり、空焚きをした場合に冷水をかける等、 急激な温度変化を与えないでください。変形の原因になります。 ・ヘラ等の調理器具をお使いの際は角の丸いものをご使用く ださい。

・本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ジルコニア塗 膜を傷つけます。

・取っ手などの破損に対して、改造や応急処置などの手当てを

して使用せず、直ちに使用を中止してください。 ・電子レンジやオーブンで使用しないでください。

・ストーブの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上で 使用されますと、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などに よるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用とな り、空炊きになりやすく、本体や部品の損傷の原因となったり、 腐食や黒変化など製品の品質低下の原因になります。

・加熱調理中や調理直後は鍋や取っ手が熱くなっています。や けどの危険がありますので、特に幼児の手に触れないようにし てください。

如果把手为树脂材质,在清洗时内部可能会有水进入。如果 直接进行加热,蒸汽可能会从出水孔喷出导致烧伤。请在清 洗后将内部积水从出水孔倒出。

请充分注意不要与邻近的炉灶火焰和旁边的烹饪用具把手发

请将锅子放在炉灶的中间,在稳定的状态下使用。

请不要让锅子空烧。否则可能会导致损伤氧化锆涂层损伤、锅子及把手损坏,也可能引起火灾和烧伤。

请勿施予突然性的冲击、也不要施予剧烈的温度变化例如在空 烧时浇上冷水等。可能会引起产品变形。

在使用木铲等烹饪工具时,请选择没有棱角的产品。

请不要在产品的表面剁碎原料。会损伤氧化锆涂层。

当把手发生破损时,请立即停止使用。不要自行改造或进行

请不要放入微波炉和烤炉使用。

请一定不要在火炉上使用。如果在火炉上使用,可能会由于 打翻装入饭菜的锅子、异常过热等原因引起烧伤。另外,若 是长时间的连续使用,会很容易空烧而导致产品和零件的损 坏,或是产生产品变黑及腐蚀等品质下降问题。

加热烹饪时及刚刚烹饪完后锅子和把手仍然很热。由于会有 烧伤的危险,请特别注意不要让儿童接触。





·温度センサー付きコンロ(SIコンロ)では、底に著しい汚れや付

着物がなく、センサーに密着するようセットしてください。 長時間鍋の中に調理物を入れたまま放置しないでください。

鍋の表面が変色することがあります。 ・酢等の酸性のものや、アク抜き用重曹等のアルカリ性のもの は変色や腐食の原因になりますので、ご使用は避け、使用後

は速やかに食器用洗剤で洗ってください ●天ぷらなどの揚げ物料理については、以下の点にご注意くだ

さい。

・油温を200℃以上に上昇させないでください。 ·玉子焼き器及び20cm 以下のフライパンは、油に引火する

おそれがありますので、使用しないでください。 ·温度センサー付きコンロ(S Iコンロ)では、油量を200m 以

上にしてください。センサーが正しく働かないことがあります。 縁まで油を満たした状態での使用は避けてください。油に引 火するおそれがあります

(めやすとして油の量は鍋の深さの半分くらいまでにしてくだ さい)

・多量の油を使用する料理の調理に際しては、蓋をしないでく ださい。油の温度が異常に高くなったり、発火のおそれがあ ります。

# 【お手入れについて】

・炒め物などの調理の際には、ご使用ごとに薄く油を引いて調 理していただくと、こびりつきにくさがいっそう長持ちします。

・使用後は食器用洗剤で十分に洗い、水気をよく拭き取って乾 燥させてください。

・注ぎ口ょりタレが生じた場合は、食器用洗剤などでしっかりと 洗い落としてください。

塩分や油分を含んだ汚れが付いたまま放置したり、湿気の多 いところでの保管はサビの原因になります。

・スチールたわし、酸性またはアルカリ性洗剤(漂白剤や食器 洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。表面 をキズつけ、腐食の原因となります。スポンジに食器用洗剤を つけてょく洗ってください。洗った後は、腐食防止のために充 分に水を切ってください。

・隹げ付きを落とす場合は、全屋製の固いものなどでこすらない でください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯 に浸して柔らかくした後で、食器用洗剤を含ませたスポンジで ていねいにお取りください。

# 【その他ご注意いただきたい点について】

・味噌汁等の汁ものを温め直す際には、強火で一気に加熱 しないでください。急にふきこぼれたり、飛び散ることがあり ます(突沸現象)。中身をよくかきまぜながら温めてください。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合 には、お買い求めのお店、または下記、お客様室までお問い合 わせください。

株式会社 良品計画 お客様室 でんわ0120-14-6404 如果要使用于附带温度传感器的炉灶(SI炉灶)上时,请确认底部 没有明显的污渍和附着物,放置时注意贴合传感器。

请不要将饭菜长时间置于锅中。可能会使锅子的表面发生变色。

醋等酸性物质及除臭用小苏打等碱性物质可能会引起变色和腐蚀。 请在使用后马上用餐具专用洗涤剂进行清洗。

做天妇罗等油炸食品时,请注意以下几点。

油温请不要超过200℃。

鸡蛋烧工具以及20cm一下的平底锅因为有可能会引火,请勿使用。

使用附带温度传感器的炉灶(SI炉灶)时,请确保油量在200ml以 上。否则传感器可能无法正确运转。

请避免将油倒满至边缘处。可能会有引火的危险。

大概的基准是将油倒至锅子深度的一半左右。

当使用大量的油进行烹饪时,请不要盖盖子。因为如果油温过高

# 关于保养

炒菜时,如果每次使用都倒上薄薄的一层油后进行烹调,不容易 发生沾粘能使产品更耐用。

使用后请用餐具专用洗涤剂充分清洗后,将水分擦拭干净,使

如果斟口处垂挂有污渍,请使用餐具专用洗涤剂等彻底清洗干

如果不及时清洗含有盐分和油分的污迹,或是置于潮湿的场所

保管可能会导致生锈。

请不要使用不锈钢炊帚、酸性或碱性洗涤剂(漂白剂和洗碗机 用洗涤剂等)、去污粉。会给产品表面造成伤痕,导致腐蚀。 请将餐具专用洗涤剂倒在海绵上后彻底清洗。洗涤后,为了预 防腐蚀请确保去除水分。

去除焦糊时,请不要用金属制的硬物进行摩擦。会给产品表面 造成伤痕, 导致腐蚀。将产品浸在水或是热水中软化之后, 用 含有餐具专用洗涤剂的海绵小心除去。

在重新加热味增汤等汤类时,请不要用大火一口气加热。可能 会突然溢出或是四溅(突沸现象)。请一边搅拌一边进行加热

虽然我们致力于确保产品的品质,但万一发生了质量问题,请 询问当初购买本产品的店铺。